

## :. Kasowanie inspekcji olejowej .:

1. Włączyć zapłon
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Wyłączyć zapłon
4. Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
5. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
6. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
7. Nacisnąć przycisk X
8. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
9. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
10. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
11. Nacisnąć przycisk X
12. Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
13. Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
14. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
15. Włączyć zapłon
16. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"

### **Lokalizacja przycisków X oraz Y o których mowa w opisie:**

